

MONTAGEANLEITUNG

LADERAUMHIMMEL (LRH) PRO.VAN LIGHT

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Laderaumhimmel PRO.VAN Light entschieden haben.

Grundsätzlich soll eine Laderaumhimmelverkleidung Ihnen den Nutzwert des Laderaums erhöhen und bei evtl. verrutschender Ware das Außenblech (gleich Innenblech) gegen Beschädigung schützen und hohe Reparaturkosten vermeiden. Zudem erscheint die Ausstattung des Laderaums hochwertiger.

Diese Version des PRO.VAN Light LRH soll Ihnen zusätzlich die Montagearbeit erleichtern und durch das geringe Eigengewicht die Nutzlast nicht unnötig schmälern.

Bitte prüfen Sie den beiliegenden Lieferschein auf Übereinstimmung mit der vorab erhaltenen Auftragsbestätigung.

Allgemeines Befestigungszubehör:



Tannenbaumclip



Spreizniete



Bundschraube Ø4,2x18



Bohrschraube Ø4,2x19

Wir empfehlen folgenden Montageablauf für die EINTEILIGE VERSION:

1. Richten Sie bitte vor dem Beginn der Montage das Bauteil aus und prüfen Sie die Positionierung des Laderaumhimmels im Fahrzeug probeweise durch erstes Anlegen.
Achten Sie bitte hierbei, dass sich die Bauteilnummer immer auf der Rückseite des Bauteils befindet.
2. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Werksverkleidung.
3. Das von Ihnen ausgerichtete Bauteil kann nun mittels beiliegenden Befestigungszubehör wie folgt montiert werden:
 - a. Vor dem Fahrzeug die „Vorne und Hinten-Ausrichtung“ vornehmen und entfalten.
 - b. Den LRH ins Fahrzeug bringen und vorne-oben an der Trennwand ggf. einfädeln, bis das Bauteil an der Trennwand anliegt.
 - c. Drücken Sie das Bauteil leicht auf die Dachholme und richten Sie es so aus, dass die Fixierlöcher (Ø12mm) im Bauteil mit denen im Dachholm übereinstimmen.
 - d. Fixieren Sie den LRH mithilfe der beigefügten Spreizniete/Tannenbaumclips. Prüfen Sie rundum, ob der LRH passend ausgerichtet ist.
 - e. Anschließend kann der LRH mithilfe der Bundschrauben/Bohrschrauben befestigt werden.

Wir empfehlen folgenden Montageablauf für die MEHRTEILIGE VERSION:

4. Richten Sie bitte vor dem Beginn der Montage die Bauteile aus und prüfen Sie die Positionierung des Laderaumhimmels im Fahrzeug probeweise durch erstes Anlegen.
Achten Sie bitte hierbei, dass sich die Bauteilnummer immer auf der Rückseite des Bauteils befindet.
5. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Werksverkleidung.
6. Die von Ihnen ausgerichtete Bauteile können nun mittels beiliegenden Befestigungszubehör wie folgt montiert werden:
 - a. Vor dem Fahrzeug das vordere Bauteil ausrichten ggf. entfalten.
 - b. Den LRH ins Fahrzeug bringen und vorne-oben an der Trennwand ggf. einfädeln, bis das Bauteil an der Trennwand anliegt.
 - c. Drücken Sie das Bauteil leicht auf die Dachholme und richten Sie es so aus, dass die Fixierlöcher (Ø12mm) im Bauteil mit denen im Dachholm übereinstimmen.
 - d. Fixieren Sie das vordere Element mithilfe der beigefügten Spreizniete/Tannenbaumclips. Prüfen Sie rundum, ob der LRH passend ausgerichtet ist.
 - e. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte mit dem hinteren Bauteil, wobei dieses an dem bereits vorderen fixierten Bauteiles angelegt werden muss.
 - f. Anschließend kann der LRH mithilfe der Bundschrauben/Bohrschrauben befestigt werden.



VIDEO

Schauen Sie sich auch unsere Montagevideos im Internet an:

www.cve-kg.de/montagehinweise



WICHTIG

Alle vorab genannten Aussagen sind als Hilfestellung zu verstehen und sind unverbindlich. Unsere Hinweise begründen keinen Haftungsanspruch gegen unser Unternehmen. Jeder Monteur ist aufgefordert, unbedingt in jedem Einzelfall – auch unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen – sein Vorgehen auf Arbeitsgüte und Effektivität zu prüfen.